



TOYOTA AQUAにナビを取り付けます。
フルセグのアンテナを取り付けるために
サイドピラーの分解です
(写真 ピラーの分解)



各、配線をナビに接続するため助手席の
グローブBOXを取り除きました。
もちろんナビを取り付けるためインパネも
取り外しです、傷が付かないようにタオル
などを敷いてあります。
緊張します。



写真は各、配線を持ってきているところです。



傷が付かないようにタオルからシートに変え
オーディオ金具にカーナビを取り付け車両に
はめ込みました。



取り外したインパネを埋め込み完成です。

